

photo courtoisie de Access Lifts and Service, Hopewell Cancer Center

Construction robuste idéale
pour l'extérieur ou l'intérieur

Opération fiable avec
composantes solides

Idéale pour accéder aux
galeries et aux perrons

Parcours allant jusqu'à 72",
comprenant 2 arrêts

Savaria^{MD} Multilift VPL

ACCÈS FACILE ET FIABLE

Pour un accès pratique, facile et fiable, rien de tel que la plate-forme élévatrice verticale Savaria Multilift. Pouvant transporter jusqu'à 750 livres, le Multilift est conçu pour accueillir un fauteuil roulant. Construit pour durer, le Multilift résiste aux conditions climatiques les plus difficiles. Le Multilift est synonyme de fiabilité et de facilité d'opération. Cette plate-forme élévatrice est le choix idéal pour accéder à votre domicile.

 savaria^{MD}

Savaria^{MD} Multilift VPL

ACCÈS FACILE ET FIABLE

- Système à vis ACME avec écrou de sûreté auxiliaire assurant robustesse et précision du mouvement
- Base autoportante; tour contenant les composantes mécaniques (la plate-forme de 42" de largeur n'est pas autoportante)
- Vitesse de déplacement de 8 pieds/minute (0,04 m/s) sécuritaire et tout en douceur
- Peut transporter jusqu'à 750 lb avec des garde-corps de 42 1/8 "
- Accès à clef de la plate-forme et aux postes d'appel; boutons à pression continue
- Détecteurs d'obstacles sous la plate-forme pour arrêter celle-ci en cas d'obstruction et bouton d'arrêt d'urgence dans la plate-forme
- Plate-forme antidérapante robuste avec revêtement en zinc disponible en 3 dimensions standard, et en option avec 36" et 42" de largeur (la plate-forme de 42" de largeur n'est pas autoportante)
- Rampe d'accès automatique (16" résidentiel, 24" commercial), réversible pour permettre de l'installer selon vos besoins
- Volant de manoeuvre pour descendre ou monter la plate-forme en cas de panne de courant. En option, un système d'urgence qui fonctionne sur batteries peut être ajouté, ce qui vous garantira la pleine fonctionnalité de l'ascenseur lors des situations d'urgence
- Serrure résistante aux intempéries disponible pour installation à l'extérieur (serrure Savaria WR-500)
- En option: barre d'appui, barrière de plate-forme, rampe d'accès fixe, sortie à 90 degrés, et éclairage et alarme d'urgence dans la plate-forme

CARACTÉRISTIQUES

Utilisations	Résidentielle (intérieure/extérieure), commerciale* (États-Unis)
Capacité	750 lb (340 kg)
Parcours maximal	48" (1,219 mm), en option: 72"(1,829 mm)
Plates-formes disponibles (standard)	34" x 48" (863 mm x 1219 mm), 34" x 54" (863 mm x 1371 mm), 34" x 60" (863 mm x 1524 mm), en option: 36" et 42" de largeur (la plate-forme de 42" de largeur n'est pas autoportante)
Vitesse de déplacement	8 pieds/min (0,04 m/s)
Système d'entraînement	1 hp 110 volts AC, ou en option 1 hp 24 volts DC avec système de batterie de secours
Garantie	36 mois sur les pièces, se référer au distributeur pour les détails

**Conforme aux normes ASME A18.1 (États-Unis) et B.355 et B.613 (Canada), les normes provinciales et locales peuvent différer; consultez votre distributeur Savaria local.*

Le Multilift peut aussi répondre à des besoins d'installation spécifiques, incluant une installation dans un espace fermé, mobile ou à trois portes.

Consultez votre distributeur Savaria pour savoir comment le Multilift peut répondre à vos besoins.



Distributeur autorisé Savaria :

 **savaria**^{MD}

www.savaria.com

2 Walker Drive, Brampton, ON L6T 5E1 Canada

tel: 800.661.5112 fax: 905.791.2222